

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. A talpazat felszerelése: Lazítsa meg a csavarokat a talpazat közepén, hogy eltávolíthassa a forgó rész csatlakozó lemezét a hátuljáról. Helyezze a csatlakozó lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozó lemezt a helyére.



2. Helyezze a talpazatot a csatlakozó lemez fölé, hogy a forgó rész illeszkedjen. Csavarozza a talpazatot a csatlakozó lemezre. A talpazat a helyére került.



3. A készülék és a talpazat összeszerelése: Távolítsa el a csavarokat az eredeti talpazatról. Helyezze a készüléket a talpazat mellé, nyomja a talpazat irányába, hogy az belemenjen a talpazatba és a furatok egybeessenek. Alulról helyezze a csavarokat a helyükre és húzza meg.



4. A talpazat és a készülék a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Becker Traffic Assist PRO 7916; Becker Traffic Assist Pro 7929
- TomTom GO; TomTom GO 300; TomTom GO 500; TomTom GO 700
- GoPro Threaded Adapter

