

TELEPÍTÉS

Rögzítő kiegészítők



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

Erősítse a talpazatot a kívánt pozícióba. Ajánlott a ProClip talpazat beszerelése az járművébe. Összeszerelés közben a készülékkel együtt levő kerek talpazat és a három csavar felhasználásra kerül.



1. Helyezze a talpazat kisebbik részét a talpazat nagyobbik részén lévő nyílásba, hogy a lyukak illeszkedjenek. Rögzítse a kisebbik részt a helyére a kívánt szögben/pozícióban a két csavar segítségével.

2. Helyezze a kerek talpazatot a csatlakozó talpazatra, hogy a lyukak egybeessenek.



3. Rögzítse a kerek talpazatot a helyére a harmadik csavar segítségével.

4. A talpazat a készülékkel a helyére került. Töltőkábel is csatlakoztatható a készülékhez amikor az rajta van a talpazaton. A készülék mozgatható oldalra és felfelé valamint billenthető.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Becker Traffic Assist PRO 7916; Becker Traffic Assist Pro 7929



- TomTom GO; TomTom GO 300; TomTom GO 500;
TomTom GO 700