

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Rögzítse a tartót a helyére a mellékelt csavarok segítségével.



2. Az eszköz behelyezése: helyezze az eszközt a tartó fölé és csúsztassa lefelé a tartóba.

3. Az eszköz kivétele: húzza az eszközt egyenesen felfelé, ki a tartóból.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Bury CC9060

