

TELEPÍTÉS

Rögzítő kiegészítők



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el az eredeti tapadókorongot: Fordítsa jobbra a tapadókorongot, vízszintes helyzetbe. Emelje/hajlítsa hátra a tapadókorongot és húzza ki a készülékből, így a gömb ki fog jönni a lyukból.



2. Helyezze a tartót a készülékre: Tartsa vízszintesen a tartót, majd akassza be a gömböt a lyukba a készülék hátulján. Fordítsa el a tartót függőleges irányba, így az rögzülni fog a helyére, a készülékben. Helyezze a MultiMoveClipet a kívánt irányba majd rögzítse a mellékelt csavarokkal.



3. Tegye a készüléket a helyére: Csúsztassa a készüléket egyenesen lefelé a MultiMoveClipbe, így hallani/érezni fogja, hogy az rögzült a helyére. A tartó eltávolítása: Nyomja meg a MultiMoveClip reteszét (a tartó résén keresztül tud hozzáférni), majd emelje ki a tartót egyenesen felfelé ki az állványból.

4. A tartozék a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- TomTom GO 40; TomTom GO 400; TomTom GO 50; TomTom GO 51; TomTom GO 60; TomTom GO 61;

TomTom GO LIVE 800 Series; TomTom GO LIVE 820; TomTom GO LIVE 825; TomTom Go Basic; TomTom Start 20; TomTom Start 25; TomTom Start 40; TomTom Start 50; TomTom Start 52; TomTom Start 60; TomTom Start 62; TomTom Via 100; TomTom Via 110; TomTom Via 120; TomTom Via 120 Live; TomTom Via 125; TomTom Via 125 Live; TomTom Via 130; TomTom Via 135; TomTom Via 52; TomTom Via 62