

# TELEPÍTÉS

## Rögzítő kiegészítők

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Helyezze a csuklót a kívánt pozícióba. Rögzítse a mellékelt csavarokkal.

2. A csukló a helyére került. Ez a tartó számos készülékhez használható, a telepítés menete eltérhet néhány pontban, de a legfontosabb elemek megegyeznek az összes készüléknél.



3. Nyomja rá az eredeti tartót a csuklóra, addig nyomja, míg nem érzi, hogy az rögzült a helyére.

4. A tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- TomTom GO 500 New version; TomTom GO 5000; TomTom GO 510; TomTom GO 5100; TomTom GO 600; TomTom GO 6000; TomTom GO 610; TomTom GO 6100; TomTom GO Essential

