

TELEPÍTÉS

Zárható tartó kulccsal



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



2. Az eszköz behelyezése a tartóba: Helyezze az eszköz alját a dokkolóba, majd nyomja a felső részét előre, hogy bepattanjon a helyére. Nyomja a zárat lefelé és nyomja a gombot az oldalára, hogy az egységet a tartóba zárja.



3. Az eszköz kivétele a tartóból: A nyitáshoz használja a mellékelt kulcsot. Csúsztassa a zárat felfelé. Az eszköz dokkolóból való kivételéhez nyomja meg a dokkoló tetején található gombot és ezzel egyidőben húzza ki az eszköz tetejét a dokkolóból, majd emelje fel és ki a tartóból.



4. A tartó a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- TomTom Bridge; TomTom Bridge Pro 8275