

TELEPÍTÉS

Passzív tartó



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Az állvány telepítése: Helyezze az állványt a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal.
2. Az eszköz rögzítése: Tartsa az eszközt az állvány fölött. Csúsztassa egyenesen az állványba.
3. Az eszköz eltávolítása: Egyenesen húzza ki az eszközt az állványból.
4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cognex MX-1000; Cognex MX-1502