

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a terméket felhelyezi.

1. A szerelőlemez felszereléséhez: A lemez a bőlcső aljára a tápkábelrel vagy anélkül is felszerelhető. Helyezze a lemezt a sárgaréz betétekre, és rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. A gyorskioldó dokkoló felszerelése: Helyezze a Quick Release Dockot a szerelési hely fölé (a képen látható demo ProClip talapzat). Rögzítse a helyére a középső furathoz vagy az AMPS kompatibilis furatmintához megfelelő hardverrel.



3. A Quick Release Dock használatával: Behelyezés: csúsztassa az anya lemezt a dokkolóba, amíg be nem kattan a helyére. Eltávolításhoz: Nyomja meg a kioldó fület, és csúsztassa felfelé és ki a bőlcsőt.

4. Termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra CR8178-SC

