

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el az eredeti, tapadókoronggal rendelkező tartót: nyomja a tartót jobbra, vízszintes pozícióba. Emelje fel a tapadókorongos kart úgy, hogy a gömbcsukló kijöjjön a tartójából.



2. Rögzítse a tartót az eszközre: tartsa a tartót vízszintesen és akassza a gömbcsuklót az eszköz hátulján található furatba. Fordítsa a tartót függőleges pozícióba.



3. Helyezze a MultiMoveClipet a kívánt pozícióba és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Egyenesen lefelé csúsztassa az eszközt a MultiMoveClipbe. Az eszköz eltávolítása: nyomja előre a MultiMoveClipen található reteszt és emelje az eszközt egyenesen felfelé.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis



- TomTom GO 40; TomTom GO 400; TomTom GO 50; TomTom GO 51; TomTom GO 60; TomTom GO 61; TomTom GO LIVE 800 Series; TomTom GO LIVE 820; TomTom GO LIVE 825; TomTom Start 20; TomTom Start 25; TomTom Start 40; TomTom Start

50; TomTom Start 52; TomTom Start 60; TomTom
Start 62; TomTom Via 100; TomTom Via 110;
TomTom Via 120; TomTom Via 120 Live; TomTom
Via 125; TomTom Via 125 Live; TomTom Via 130;
TomTom Via 135; TomTom Via 52; TomTom Via 62