



TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClipet a rúd végére. Nyomja/csúsztassa a ProClipet a rúdra.



2. Helyezze a ProClipet a kívánt pozícióba.



3. Rögzítse a csavarok segítségével.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- LEVC TX (2017-2026)