

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.



2. A PNA beszerelése: A telepítéshez használja eredeti, a PNA-val együtt szállított tartót és nyomja a csuklós tartóra. Helyezze az eredeti tartót a csuklóval rendelkező tartóra úgy, hogy a csukló illeszkedjen. Nyomja összes a két tartót, amíg úgy nem érzi, hogy megfelelően a helyén van.



3. A rögzítőgyűrű meghúzásával rögzítse az eredeti tartót a tartóra.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Garmin DriveSmart 86

