

TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a terméket felhelyezi.

1. A csavarok helye a felszerelés előtt

2. HOSSZÚ csavarok 16 mm, RÖVID csavarok 9 mm. Helyezze a tartószerkezetet a készülékre úgy, hogy a lyukak egyezzenek. Csavarja be a két mellékelt HOSSZÚ csavart a képen látható lyukakba. Csavarja be a két mellékelt RÖVID csavart a képen látható lyukakba.



3. A termék a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Zebra ZQ630; Zebra ZQ630 Plus

