



TELEPÍTÉS

Mount - Rögzítő



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezi a tartót.

1. A szerelvényt összeillesztjük, állítsa be a vastagságot, majd a mellékelt csavarokkal rögzítse össze őket.

2. Csavarozza be a tartót a helyére.

3. Szerelje fel a Brodit tartót.

4. A tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

