

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

Ez a tartó 3 részből áll:

1. rész - Alaprész.

2. rész - Középső lemez.

3. rész - Szerelési lemez.



1. Nyomja össze a gumibetét széléit és húzza ki a tárolórekeszből.



2. Helyezze az alaprészt a tárolórekesz furatába, egy hosszú, hegyes, lefelé/előre néző éllel, így ez megy először a furatba. Fordítsa az alaprész oldalait függőleges helyzetbe és húzza maga felé, hogy a furat belsejébe akadjon.



3. Helyezze a középső lemezt az alaprészre, hogy a furatok illeszkedjenek. Csavarozza a középső lemezt az alaprészre a mellékelt csavarokkal. Helyezze a szerelési lemezt a középső lemezre, hogy a furatok illeszkedjenek. Csavarozza a szerelési lemezt a középső lemezre a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2014-2019)