

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a kesztyűtartó és a műszerfal között található részbe, hogy tágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az állványról. Akassza az állvány felső részét a műszerfal éle fölé.



2. Nyomja lefelé az állványt, hogy az alsó éle a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja felfelé az állvány alsó részét, hogy az éle teljesen a részbe menjen és a ragasztócsík tapadjon. Csukja be a kesztyűtartót.



4. Az állvány a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGE (2019-2024)
- Volkswagen Crafter (2017-2024)

