

# TELEPÍTÉS

## Extra erős ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

Ez a ProClip blokkolja a műszerfal jobb oldalán lévő pohártartót.

1. Használja a mellékelt résnyitót a pohártartó eltávolításához.



2. Helyezze a ProClip felső részét a pohártartó nyílásába, és akassza be a szögletes szélét a műszerfal alá.

Nyomja előre a ProClip-et, majd az alsó részt nyomja be a pohártartó nyílásába. Húzza a ProClip-et lefelé úgy, hogy az alsó szögletes él a műszerfal alá akadjon, és a rögzítőlemez a műszerfalon nyugodjon.



3. Húzza meg a négy csavart egyenként, hogy a ProClip megfelelően rögzüljön a helyén.

4. A ProClip a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis



- Citroen Berlingo III (2019-2026); Citroen E-Berlingo (2025-2026)
- Fiat Doblò (2023-2026); Fiat E-Doblò (2025-2026)
- Opel Combo (2019-2026); Opel Combo Cargo Electric (2025-2026); Opel Combo e (2025-2026)
- Peugeot E-Rifter (2025-2026); Peugeot Partner (2019-2026); Peugeot Rifter (2019-2026)

- Toyota Proace City (2020-2026); Toyota Proace City Verso (2025-2026)
- Vauxhall Combo (2025-2026)