

TELEPÍTÉS

Extra erős ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza fel a műszerfal tetején lévő gumi tárolót. Akassza a ProClip alsó élét a műszerfal túlnyúlás alá.

2. Húzza a ProClip felső részét felfelé. Akassza a felső élét a tároló rekesz élébe. Nyomja vissza a gumi tárolót a helyére.

3. Oldalnézetből is tekintse meg.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FM series (2021-2026)