

# TELEPÍTÉS

## Passzív tartó csuklóval



Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, így a lemez hátulján el tudja mozdítani a forgó részt.

2. Helyezze a lemezt a megfelelő pozícióba és a mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére.



3. Helyezze a tartót a lemez fölé, hogy a forgó rész a helyére kerüljön. Csavarozza a tartót a lemezhez.

4. A tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Snooper DB8500; Snooper S8000

