

TELEPÍTÉS

Passzív tartó csuklóval



Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. Lazítsa meg a csavart a tartó közepén, így a lemez hátulját el tudja mozdítani.

2. Helyezze a lemezt a megfelelő pozícióba és a mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére.



3. Helyezze a tartót a lemez fölé. Csavarozza a tartót a lemezhez.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Motorola MTP 3000

