

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! Fontos: a töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon!

Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fekete vezetékét a negatív föld pólushoz.
2. Kösse a piros vezetékét a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.

A tartó összeszerelése:

1. Lazítsa meg a csavarokat a tartó közepén, hogy eltávolíthassa a forgó rész csatlakozó lemezét a hátuljáról.
2. Helyezze a csatlakozó lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozó lemezt a helyére.

3. Helyezze a tartót a csatlakozó lemez fölé, hogy a forgó rész illeszkedjen. Csavarozza a tartót a csatlakozó lemezhez. A készülékhez tartozó összes kábel csatlakoztatható a tartóhoz.

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Datalogic Skorpion X3; Datalogic Skorpion X4