

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig és vezesse az elektromos vezetéket a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:

1. Kösse a fehér vezetéket a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetéket a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.

1. Ha TC55 készülékét vékony akkumulátorral használja, először szüksége lesz egy távtartó lemezre. Csúsztassa a távtartó lemezt a tartó hátuljára. Zárja a helyére a mellékelt csavarokkal.



2. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.

3. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavarokat, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Arbor GT500