

TELEPÍTÉS

Masszív védőtok



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Az eszköz tokba helyezése: helyezze az eszközt a tok hátuljára. Óvatosan csatlakoztassa a töltőcsatlakozót az eszközhöz. Figyelem: Nagyon fontos, hogy a csatlakozót egyenesen tartsa az eszköz előtt és egyenesen csatlakoztassa az eszközhöz (különben az eszköz/csatlakozó megsérülhet). Helyezze a keretet az eszközre és a mellékelt csavarokkal rögzítse a tok hátulsó részére. Helyezze a rövid csavart a képen látható pozícióba és a hosszú csavarokat a többi előfúrt furatba. Most már az eszköz biztonságos helyen van és a csavarok meglazítása nélkül nem lehet elmozdítani.

2. Az aktív MultiMoveClip telepítése: Lazítsa meg a tápegység közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tápegységet a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Szorítsa meg a csavarokat, amíg a MultiMoveClip szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

3. A tok MultiMoveClipre való helyezése: Helyezze a tokot a tápegység fölé és nyomja egyenesen lefelé a tápegységbe, amíg nem hallja/érzi, hogy bepattant a helyére. Az eszköz csatlakozott a töltőre. A tok

eltávolítása: Nyomja előre a tápegységen található kioldó kart, hogy a tok szabaddá váljon. Nyomja/emelje a tokot egyenesen felfelé, ki a tápegységből.

4. A termék a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Samsung Galaxy S8