

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a réstágítót a légrács kerete és a műszerfal kárpitozott része közötti részbe, hogy kitágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip felső, hornyos részét a résbe közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



3. Határozottan nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a hornyos széle belemenjen a műszerfal részébe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (1997-2005)

