



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja a ProClip felső részét a műszerfal és a légbeömlőt körülvevő keret közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip alsó részét a műszerfal és a légbeömlőt körülvevő keret közötti részbe.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2000-2010); Volvo V70 N (2000-2008); Volvo XC70 (2000-2007)

