

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a szélvédőhöz közel található részbe (lásd a képen). Csúsztassa a ProClipet jobbra.



2. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, ezzel egy időben húzza lefelé a ProClip alsó részét, hogy a felső éle megfelelően beakadjon a részbe.

3. Nyomja a ProClip alsó részét a fabetét és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2002-2008);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2003-2009)