

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip alsó részét a műszerfal és a légrács körüli keret közé.

2. Helyezze a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. A légrács jobb oldala fölött nyomja a részbe.



3. Nyomja a ProClip felső részét a részbe közvetlenül a réstágító mellett. Ha a rés túl szűk, akkor tolja a réstágítót a ProClip bal oldala felé és nyomja lefelé a ProClip felső rész mellett jobbról és balról. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2000-2006);
Mercedes Benz CLC-Class (2009-2011)

