

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1 és 2. Nyomja a ProClip alsó részét a vezérlőpanel és a műszerfal közötti résbe.



3. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a műszerfal és a szellőzőnyílást körülvevő keret közötti résbe. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Signum (2003-2008); Opel Vectra C (2002-2010)
- Vauxhall Signum (2003-2010); Vauxhall Vectra C (2002-2010)

