

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. A réstágítót, a mellékelt ábra szerint, a légrács felső része mellé helyezze. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip jobb, hornyos oldalát a résbe közvetlenül a réstágító alá.



2. Nyomja a ProClip jobb oldalát a résbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé. Akassza be a ProClip bal, öntapadós oldalát a résbe közvetlenül a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2003-2006)

