

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip hajlított, alsó szélét a kárpitozott műszerfal benyúlása és a légrács fölötti keret közötti részbe.

2. Nyomja a ProClip alsó részét fölfelé a részbe, hogy beakadjon a műszerfal benyúlása alá.

3. Akassza a ProClip hornyos, felső részét a műszerfal részébe.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Midlum (2000-2005); Renault Premium (1996-2005)

