

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Húzza ki a gumitömítést. Akassza a ProClipet a gumitömítés alá. Nyomja vissza a gumitömítést.
2. Nyomja előre a ProClipet, hogy teljesen beakadjon.
3. Akassza a ProClip másik élét a képen látható helyre.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Odyssey (2002-2004)

