

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip felső, hajlított peremét a műszerfal részébe a légrácstól jobbra.

2. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy a hajlított, jobb oldala beakadjon a részbe.



3. Akassza a ProClip hajlított, bal oldalát a műszerfal és a légrács kerete közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Primastar (2002-2014)
- Opel Vivaro (2002-2014)
- Renault Trafic (2002-2014)
- Vauxhall Vivaro (2011-2010)

