

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal két része közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Helyezze a ProClip alsó, hajlított részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja határozottan a hajlított élét a résbe, közben hajtsa a ProClip felső részét fölfelé a légrács irányába. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a légrács kerete közé, hogy kitágítsa a rést. Nyomja a ProClip felső élét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sienna (2004-2010)

