

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Helyezze a mellékelt résnyitók vékony végét a légbeömlő kerete és a vezérlőpanel közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Helyezze a résnyitókat körülbelül 10 cm távolságra egymástól. Távolítsa el a ProClip mindkét ragasztószalag fedelét. Nyomja a ProClip alsó részét a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.



2. Nyomjon be egy résnyitót a légbeömlő kerete és a műszerfal közötti részbe. Akassza be a ProClip felső részét a résnyitó melletti részbe. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Meriva (2003-2010)
- Opel Meriva (2003-2010)

