

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip. Nyomja a ProClip hornyos, felső részének a bal sarkát a részbe a réstágítótól jobbra. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a ProClip jobb oldalára a részbe. Nyomja a ProClip hornyos, felső részének a jobb sarkát a részbe. Nyomja előre a ProClipet, hogy belemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Akassza a ProClip alsó részét a tárcsás szabályzóba a légrács körüli keret alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (2004-2009); Volkswagen T5 Transporter/Pickup (2003-2009)

