

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip felső, lekerekített részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Hajtsa a ProClip alsó részét lefelé, hogy a lekerekített felső él beakadjon a műszerfal mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja előre fölfelé a ProClip alsó részét, hogy beakadjon a műszerfal és a műszerfal pereme közötti résbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Galaxy (2001-2006)

