

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja a ProClip alsó részén található barázdált szélét a légbeömlőt körülvevő keret és a vezérlőpanel közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.



2. Nyomja a ProClip felső részén található barázdált szélét a légbeömlőt körülvevő keret és a vezérlőpanel közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C30 (2007-2015); Volvo C70 (2006-2015); Volvo S40 (2004-2012); Volvo V50 (2004-2012)

