

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a képen látható helyre. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító alá.



2. Nyomja az élét teljesen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip hosszú bal oldalát, hogy az éle a szélvédő és az A-oszlop közötti részbe akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 1+2 (1994-2004)

