



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács körüli keret és a kapcsoló panel közötti részbe, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip-en.



2. Nyomja a ProClip alsó, hajlított részét a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a ProClip felső, hajlított élét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X3 (2004-2010)

