

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip felső, lekerekített részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Hajtsa a ProClip alsó részét lefelé a műszerfal irányába, hogy a lekerekített él beakadjon a légrács körüli keret mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Akassza a ProClip alsó, hajlított részét a műszerfal éle alá.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Mégane II (2003-2009)