



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfalon lévő részbe, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip.



2. Nyomja a ProClip felső, hornyos élét a réstágító alatti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a hornyos rész teljesen belemenjen a részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2004-2009); Audi S6 (2004-2009)

