

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács körüli keret és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClip.



2. Akassza a ProClip alsó, öntapadós részét a légrács körüli műszerfal éle alá.



3. Akassza a ProClip hajlított, felső részét a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a hajlított él teljesen belemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Passat (2005-2014); Volkswagen Passat Alltrack (2012-2015); Volkswagen Passat CC (2009-2017)