

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip lekerekített jobb oldalát a részbe a réstágító alatt.

3. Nyomja a ProClipet balra, hogy a lekerekített jobb él beakadjon a légrács körüli keret mögé. Nyomja a ProClip bal oldalát előre, hogy a ProClip hajlított bal éle beakadjon a műszerfal oldalán lévő részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Golf Plus (2005-2014); Volkswagen Tiguan (2008-2016)

