

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip lekerekített jobb oldalát a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe.



2. Hajtsa a ProClipet balra fölfelé, hogy a lekerekített jobb él beakadjon a műszerfal mögé.

3. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács körüli keret és a műszerfal közé, hogy kitágítsa a rést. Nyomja előre ProClip bal oldalát, hogy a hajlított él beakadjon a réstágító fölött a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2000-2006)

