

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Húzza ki a gumit és akassza a ProClip hajlított élét a perem mögé.



2. Nyomja előre fölfelé a ProClipet, hogy a hajlított él beakadjon a perem mögé a szélvédő mellett.

3. Nyomja meg a ProClipet, hogy az öntapadós rész odaragadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-5 (2006-2010)

