

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót a gumi és a panel közé és egy kicsit húzza le a gumit a panelről. Nyomja a ProClip bal oldali hajlított élének a felső sarkát a gumi alá, hogy beakadjon a panel mögé. Helyezze a réstágítót a ProClip és a gumi közé.



2. Csúsztassa lefelé a réstágítót, közben nyomja a ProClip alsó részét a gumi alá a réstágítót követve, hogy beakadjon a panel mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Akassza a ProClip jobb oldali hajlított élét a panel mögé.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ssang Yong Rodius (2006-2012); Ssang Yong Rodius Turismo (2012-2019); Ssang Yong Stavic (2006-2009)

