

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a réstágítók közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyomja a réstágítókat a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hornyos rész bemenjen a réstágítók közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2007-2011); Volvo V70 II (2008-2011); Volvo XC70 (2008-2011)

