

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Fogja meg a műszerfal árnyékoló részét és húzza fölfelé, közben akassza a ProClip hajlított, felső részét a műszerfal árnyékoló része alá a panel mögé.



2. Csúsztassa a ProClipet teljesen balra.

3. Húzza a ProClip alsó részét maga felé és akassza a felső rész hajlított élét a légrács felső részébe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2007-2018)
- Volkswagen Crafter (2007-2016)

