



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal élét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti jobb oldali részbe. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumper (2007-2024); Citroen Relay (2007-2024)
- Fiat Ducato (2007-2021)
- Opel Movano (2023-2024)
- Peugeot Boxer (2007-2024)
- Vauxhall Movano (2023-2024)

