

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

Fontos, hogy a ProClipet a képen látható módon helyezze el.



1. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott.

2. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hornyos él belemenjen a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Ha a rés túl szűk, óvatosan használja a réstágítót. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Dispatch (2016-2015); Citroen Jumpy 2nd Gen (2007-2016)
- Fiat Scudo (2007-2016)
- Peugeot Expert (2016-2015)
- Toyota Proace (2013-2016)

