

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedeleit a ProClip-ről. Húzza ki a gumit. Akassza a ProClip ívelt szélét a műszerfal szélére.

2. Nyomja előre a ProClip-et, hogy a szögben álló széle beakaszkodjon a műszerfal szélé mögé.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FH series (2007-2011); Volvo FM series (2007-2013); Volvo NH series (2007-2011)

